

Installation des portes du Mosquito XE

Positionnez les portes à l'emplacement des ouvertures sur la cellule, en traçant l'emplacement avec un feutre. En utilisant une ponceuse, enlever l'excès de matière de manière à conserver un déport de 3 mm en périphérie. Poncer et arrondir le bord proprement. Si après ponçage, il y a des défauts de matière, mastiquer et poncer.

Utiliser un scotch de masquage autour du périmètre extérieur, côté plexi, de la porte, en laissant une bande de 2.5 cm de large. Poncez au 400, et peindre.



Montez les deux charnières sur la portes, les fixer en utilisant les vis inox 8/32, en ayant préalablement, percé et taraudé deux trous au pas de 8/32 . Se tenir au bord extérieur de la porte en conservant un écart, du centre au centre des deux charnières de 43 cm.

Montez des écrous inversés sur les quatre rotules, en laissant dépasser 12,5 mm de filetage.



Positionnez les charnières de cellule, sur les charnières de portes avec les vis fournies 4N4 sous les rotules. Puis présenter les portes sur la cellule à leur emplacement en maintenant le même écart en haut et en bas ; repérer les trous de fixations des charnières côté cellules. Percez et fixez les charnières cellule avec les rivets SS 3/16 fournis en positionnant une rondelle AN3 à l'intérieur avant d'écraser les rivets.

Montez les portes et positionner le joint d'étanchéité fourni sur le pourtour intérieur des portes. Régler le positionnement des portes puis serrer les écrous de fixation des charnières.



Installer les 3 verrous des portes, en commençant par le premier central qui doit être positionné sous le bord inférieur de la lisière du tableau de bord. Le second en dessous, doit être positionné à 35 cm et le troisième doit être positionné à 49 cm au dessus du central. Les verrous doivent être rivetés avec les rivets fournis de l'extérieur vers l'intérieur. Percez les 3 trous dans la cellule après repérage des emplacements.



Installer les événements de manière confortable pour le pilote.

